

ESTRICHZIEGEL® KERATOP

Návod na položení ESTRICHZIEGELS® KERATOP



- 1** JUPITER-Systemfolie über plan-ebenem Heizsystem ausrollen und an den Stoßstellen mit Klebeband fixieren.
- 2** Feder- und Stirnseitenkante in Kleber eintauchen und vollständig benetzen.
- 3** Alternativ dazu kann der Kleber auch mit der Kelle auf die Stirn- und Federseitenkante aufgetragen werden.
- 4** Für stabile und gleichmäßige Fugen je zwei Abstandshalter an der Stirnseite unter dem ESTRICHZIEGEL® einschieben.
- 5** Im Halbverband mit Nut und Feder verlegen. Dazu den Ziegel mit Druck in die Nut schieben, dann die Stirnseiten zusammenschieben.
- 6** ESTRICHZIEGEL® wahlweise mit Nass-Schneider oder Winkelschleifer kürzen.
- 7** Möglichst drei Reihen gleichzeitig verlegen. Überschüssigen Kleber mit Fugbrett abziehen und weiterverarbeiten.
- 8** Abschließend den ESTRICHZIEGEL® mit gut ausgedrücktem Schwamm-brett reinigen.
- 9** Beim Abwischen das Schwamm-brett immer gut ausdrücken! Dies verhindert Auswaschungen bzw. Verwässerung des Klebers.
- 10** Den gereinigten Belag erst nach 24 Stunden betreten.